



HYDRAULICKÉ TRUBKY – POZINKOVANÉ

Obsah

Hydraulické trubky	2
Hydraulické trubky – pozinkované	2
Držáky trubek	3
Držák hydraulických trubek – jednoduchý	3
Držák hydraulických trubek – dvojitý	3

Hydraulické trubky

Hydraulické trubky – pozinkované



Označení	Vnější průměr [mm]	Síla stěny [mm]	Pracovní tlak [bar]
Hydraulická trubka 4x1	4	1	500
Hydraulická trubka 6x1	6	1	372
Hydraulická trubka 8x1	8	1	288
Hydraulická trubka 10x1,5	10	1,5	357
Hydraulická trubka 12x1,5	12	1,5	303
Hydraulická trubka 15x1,5	15	1,5	248
Hydraulická trubka 16x2	16	2	303
Hydraulická trubka 18x1,5	18	1,5	209
Hydraulická trubka 20x2	20	2	249

Držáky trubek

Držák hydraulických trubek – jednoduchý



Označení	Vnější průměr trubky [mm]	Velikost příchytky
RAPR 012	12	0
RAPR 106	6	1
RAPR 108	8	
RAPR 112	12	
RAPR 215	15	2
RAPR 216	16	
RAPR 218	18	
RAPR 320	20	3
RAPR 322	22	
RAPR 325	25	
RAPR 428	28	4
RAPR 430	30	
RAPR 535	35	5
RAPR 538	38	
RAPR 542	42	

Držák hydraulických trubek – dvojitý

Označení	Vnější průměr trubky [mm]	Velikost příchytky
RBPR 106	6	4
RBPR 108	8	
RBPR 112	12	
RBPR 215	25	2
RBPR 216	16	
RBPR 218	18	
RBPR 320	20	3
RBPR 322	22	
RBPR 325	25	
RBPR 428	28	4
RBPR 430	30	
RBPR 535	35	5
RBPR 538	38	